


DVD-2500BT 取扱説明書の訂正項目のお知らせ

DENON製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。操作の際は、取扱説明書とこのシートを一緒にお読みください。

10ページ: 追加

ディスプレイ



100 以上のタイトルが収録された BD を再生したときの経過時間の表示方式は次のように異なります。

例) 経過時間が 1 分 38 秒のときの表示

- ・ 1 ～ 99トラックの場合 “ 0 : 0 1 : 3 8 ”
- ・ 100 トラック以降の場合 “ 0. 0 1. 3 8 ”

10ページ: 訂正


操作時の表示について

| | ディスプレイの表示 | 内容 |
|-----|-----------|--------------|
| <誤> | POWER-OFF | 電源を切ったとき |
| <正> | POWER-OFF | スタンバイ状態にしたとき |

14ページ: 追加

再生を停止する

☐ レジューム機能について:




- BD-J 対応ディスクを再生中には、レジューム機能はご利用になれません。

21ページ: 訂正

画質設定 (ピクチャーコントロール)

3 [ENTER] または [◀/▶] で設定を切り換える。



<誤>

- 設定を完了し、約5秒後に表示が消えます。


<正>

- 設定を完了したとき、または約10秒操作をしないと表示が消えます。

21ページ: 訂正

ヴァーチャルサラウンド設定

2 [▲/▼] で設定を切り換える。



<誤>

- 設定を完了し、約5秒後に表示が消えます。

<正>

- 設定を完了したとき、または約10秒操作をしないと表示が消えます。


30ページ: 訂正

Video (映像設定)

| | 設定項目 | 初期設定 | その他の設定値 |
|-----|--|--|---|
| <誤> | Progressive Mode (プログレッシブモード) 記録された素材に最適なプログレッシブ映像出力を設定します。 | Video (ビデオ) ドラマやアニメなどが録画されたビデオの再生をするときにこの設定を選びます。 | Auto1 (オート1) “Auto1”を選択すると、映画などの1秒間に24フレームで撮影されたフィルム素材を検知し、自動的に適切なモードが選ばれます。 |
| | | | Auto2 (オート2) “Auto2”を選択すると、1秒間に30フレームで撮影されたビデオ素材を検知し、自動的に適切なモードが選ばれます。 |
| <正> | Progressive Mode (プログレッシブモード) 記録された素材に最適なプログレッシブ映像出力を設定します。 | Auto (オート) 映画などの1秒間24フレームで撮影されたフィルム素材を検知し、自動的に適切なモードが選ばれます。 | Video1 (ビデオ1) “Video1”は、ドラマやアニメなどが録画されたビデオの再生をするときに選びます。 |
| | | | Video2 (ビデオ2) “Video2”を選択すると、1秒間30フレームで撮影されたビデオ素材を検知し、自動的に適切なモードが選ばれます。 |

31ページ: 追加


Audio (音声設定)



- お買い上げ時の “BD Audio Mode” の設定は “Mix Audio Output” です。本機を HD 対応アンプに接続して、高音質な第一音声言語のみを出力するときは、“BD Audio Mode” を “HD Audio Output” に設定してご使用ください。

31ページ: 追加

Speaker Setting (スピーカー設定)



- テストトーンを停止させるには、[RETURN] ボタンを押してください。
- 各スピーカーの距離の差は 15ft (4.5 m) 以内にしてください。
- “Delay Time” で “Front (L/R)” の設定値を変更すると、“Center”、“Surround (L/R)” および “Surround Back (L/R)” の設定値が自動的に修正されます。必要に応じて設定し直してください。

31ページ: 訂正

Speaker Setting (スピーカー設定)

| | 設定項目 | 初期設定 | | その他の設定値 |
|----|--------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 誤> | Delay Time (ディレイ時間設定) | Front (L/R) (フロント 左/右) | 12ft (約3.7m) | 0ft to 60ft (0m～約18m) |
| | | Center (センター) | 12ft (約3.7m) | 0ft to 60ft (0m～約18m) |
| 正> | Delay Time (ディレイ時間設定) | Front (L/R) (フロント 左/右) | 12ft (約3.6m) | 0ft to 60ft (0m～約18m) |
| | | Center (センター) | 12ft (約3.6m) | 0ft to 60ft (0m～約18m) |